



## СТ14019Х

1	30342300101	крышка регулировочной ручки	1	
2	30336500101	гайка регулировочной ручки	1	
3	30342100101	корпус регулировочной ручки	1	
4	30342200101	Круговая шкала	1	
5	00093100101	Задняя крышка	1	
6	35221400101	пружина	2	
7	34732200201	Саморез\ST3x12C	4	
8	34728100601	Саморез\ST4x16F	18	
9	34704600601	Шайба \ Ø 4	1	
10	30341900101	Пылесборник	1	
11	33558000101	Щеткодержатель	2	
12	36209000201	щетка	2	
14	30342000101	Защитная крышка	1	
15	35214200101	Пружина кручения	1	
16	34824800101	Направляющий штифт	1	
17	35228300101	Пружина \ Ø 3.5x12x Ø 0.5	1	
18	00086700101	Корпус	1	Поз.18,29 поставляется в комплекте
19	22402800101		1	
20	32002300201	Рукав шнура	1	
21	37100106001	Шнур	1	
22	37400701001	Конденсатор	1	
23	36419200401	выключатель	1	
24	34729500401	Саморез\ST4x55C	2	
25	30341800101	Дефлектор	1	
26	23632600101	статор	1	
27	35222400101	пружина	1	
28	30168400201	опора защита лезвия	1	
29	00086700101	Крышка ручки	1	Поз.18,29 поставляется в комплекте
30	33866900101	Заднее основание	1	
31	34721300301	Гайка	2	
32	35205400401	пружина\ Ø 25.Ø 3,5 5x45x	1	
33	23847500101	ротор	1	
34	32429400101	пластина	1	
35	33867000101	Переднее основание	1	
36	35400600701	Шариковый подшипник \ 607.2 RS	2	
37	35400202201	Шариковый подшипник \ 608.2 RS	1	
38	33867100101	Крышка	1	
39	32812000102	Шкив	1	
40	30070400301	ремень	1	
41	00093100101	Крышка ремня	1	
42	34733300601	Саморез	2	
43	21778400101	Барaban	1	
44	33545300101	Зажим лезвия	2	
45	32817900201	Лезвие	2	
46	32867400101	Держатель лезвия	2	
47	34767800101	болт\M5x7	6	
48	34723300101	Винт с прорезями \ M5 x 8 C	4	
49	34747000301	винт\M5x10	4	
50	35401200501	Шариковый подшипник\6000.2 RS	1	
51	32802600101	Шкив	1	
52	34717200101	Барашковый винт	2	
53	33401700201	Ограничитель глубины фальцевания	1	
54	33406400201	Кронштейн направляющего выступа	1	

55	34722000201	Площади шеи	1	
56	33408500201	Параллельная направляющая	1	
57	34717400101	Барашковая гайка	1	
58	33406900101	Гаечный ключ	1	
59	42158400302	Этикетка	1	