



СТ11020

1	34818900101	Винт Барашковый\М6х12	1	
2	30316200101	параллельная направляющая	1	
3	30316300101	параллельная направляющая	1	
4	20047700101	Ручка Регулировки\М6х23	1	
5	34721300601	Гайка М6	2	
6	34728100601	Винт\ST4х16F	6	
7	33860400301	Основа	1	
8	34707700401	Винт\М6х8	2	
9	32862600101	шток	2	
10	35234600101	пружина	2	
11	30316500101	шайба	2	
12	34744600101	Винт \М5х14	2	
13	34728300501	Винт\ST4х20F	3	
14	33538500101	Запорная Пластина	1	
15	32862300101	Пылезащитная Крышка	1	
16	34708400201	Круглая Гайка	1	
17	32004100101	Уплотнительное кольцо\ф10хф2. 5	1	
18	33860300301	корпус	1	
19	34818900101	Винт Барашковый\М6х12	2	
20	34818800101	Винт\М5х73	1	
21	34818700101	Зажимная Гайка	1	
22	32862400101	Цанга\6мм	1	
23	30316100101	Кнопка Блокировки Шпинделя	1	
24	35235300101	пружина	1	
25	34733300601	Винт\М4х12	1	
26	32862500101	Противоосколочная Вставка	1	
27	35400501901	Подшипник\6002.2 RS	1	
28	34713200101	Стопорное кольцо для отверстия \ ф32	1	
29	23840800101	ротор	1	
30	36201700801	угольная щетка	2	
31	30021500101	корпус Щетки	2	
32	30023100101	Крышка Щеткодержателя	2	
33	35402700501	Подшипник\627.2 Z	1	
35	30316000101	Дефлектор	1	

36	34729300501	Резьбовой Винт\ST4x48C	2	
37	23626300101	Статор\230В	1	
38	00084600101	корпус двигателя	1	поз.38,40,44 поставляются вместе
40	00084600101	Комплект Корпуса	1	поз.38,40,44 поставляются вместе
44	00084600101	Комплект Корпуса	1	поз.38,40,44 поставляются вместе
39	36413600501	выключатель	1	
41	34727700501	Винт\ST4x14C	2	вместе с 42
42	22402600101	Зажим шнура в сборе	1	вместе с 41
43	37403500101	Конденсатор	1	
45	37000103101	Шнур\230В	1	
47	34736100401	Винт С Потайной Головкой\M4x10	2	
48	34703900401	Шестигранная Гайка\M4	2	
49	30316400101	защитное ограждение	1	
50	36803400201	клеммная колодка	1	
51	37602900101	индуктор	2	